

Длительность зарядки привода ECO-DRIVE

Значения могут незначительно колебаться вследствие различия материалов циферблата.

Зав. н-р.	Светосила (люкс) Свет в помещении : 500 - 1000 люкс Ультрафиолетовая лампа : 3000 люкс Требуемая длительность зарядки	3.000	10.000	100.000	Резерв хода в темноте После полной зарядки
		 20см под ультра-фиолетовой лампой	 на открытом воздухе, облачно	 на открытом воздухе, солнечно	
085*	Для хода в течение одних суток	25 Минут	8 Минут	2 Минуты	40 дней
087*	От остановки до хода с шагом 1 секунда	4,5 Часа	1,5 Часа	50 Минут	
	Полная зарядка	34 Часа	10 Часов	3 Часа	
5080*	Для хода в течение одних суток	23 Минуты	8 Минут	5 Минут	150 дней
	От остановки до хода с шагом 1 секунда	7 Часов	2,5 Часа	1,5 Часа	
	Полная зарядка	62 Часа	23 Часа	12 Часов	
787*	Для хода в течение одних суток	10 Минут	3 Минуты	1 Минута	180 дней
	От остановки до хода с шагом 1 секунда	5 Минут	1,5 Часа	25 Минут	
	Полная зарядка	40 Часов	12 Часов	3,5 Часа	
85**	Для хода в течение одних суток	20 Минут	5 Минут	2 Минуты	60 дней
	От остановки до хода с шагом 1 секунда	1,5 Часа	30 Минут	10 Минут	
	Полная зарядка	30 Часов	9 Часов	3,5 Часа	
8625	Для хода в течение одних суток	15 Минут	5 Минут	2 Минуты	60 дней
8626	От остановки до хода с шагом 1 секунда	50 Минут	15 Минут	7 Минут	
8627	Полная зарядка	15 Часов	5 Часов	2,5 Часа	
941*	Для хода в течение одних суток	30 Минут	8 Минут	2 Минуты	150 дней
945*	От остановки до хода с шагом 1 секунда	7,5 Часов	2,5 Часа	1 Час	
	Полная зарядка	86 Часов	24 Часа	6 Часов	
A114	Для хода в течение одних суток	10 Минут	5 Минут	2 Минуты	40 дней
A119	От остановки до хода с шагом 1 секунда	1,3 Часа	30 Минут	5 Минут	
	Полная зарядка	12 Часов	5 Часов	3,5 Часа	
A13*	Для хода в течение одних суток	10 Минут	5 Минут	2 Минуты	40 дней
A23*	От остановки до хода с шагом 1 секунда	1,3 Часа	30 Минут	5 Минут	
	Полная зарядка	12 Часов	5 Часов	3,5 Часа	
A16*	Для хода в течение одних суток	20 Минут	6 Минут	2 Минуты	475 дней
	От остановки до хода с шагом 1 секунда	46 Часов	14 Часа	4,5 Часа	
	Полная зарядка	216 Часов	64 Часа	22 Часа	
A270	Для хода в течение одних суток	30 Минут	9 Минут	3 Минуты	475 дней
	От остановки до хода с шагом 1 секунда	70 Часов	21 Минута	7 Минут	
	Полная зарядка	336 Часов	96 Часов	32 Часа	
A310	Для хода в течение одних суток	15 Минут	6 Минут	3 Минуты	40 дней
A315	От остановки до хода с шагом 1 секунда	1,5 Часа	30 Минут	8 Минут	
	Полная зарядка	12 Часов	6 Часов	3 Часа	
A413	Для хода в течение одних суток	22 Минуты	7 Минут	6 Минут	3175 дней (при активированном режиме экономии энергии)
	От остановки до хода с шагом 1 секунда	11 Часов	4 Часа	3,4 Часа	
	Полная зарядка	132 Часа	38,5 Часов	32 Часа	
A710	Для хода в течение одних суток	15 Минут	4 Минуты	2 Секунды	150 дней
A715	От остановки до хода с шагом 1 секунда	3 Часа	1 Час	25 Минут	
	Полная зарядка	34 Часа	11 Часов	3 Часа	
A730	Для хода в течение одних суток	15 Минут	4 Минуты	2 Секунды	150 дней
A735	От остановки до хода с шагом 1 секунда	4 Часа	1 Час	25 Минут	
	Полная зарядка	34 Часа	11 Часов	3 Часа	
B020	Для хода в течение одних суток	12 Минут	4 Минуты	2 Минуты	150 дней
	От остановки до хода с шагом 1 секунда	8,5 Часов	2,5 Часа	35 Минут	
	Полная зарядка	57 Часов	20 Часов	7 Часов	
B023	Для хода в течение одних суток	15 Минут	5 Минут	4 Минуты	365 дней
	От остановки до хода с шагом 1 секунда	8 Часов	2 Часа	40 Минут	
	Полная зарядка	75 Часов	30 Часов	25 Часов	

Длительность зарядки привода ECO-DRIVE

Значения могут незначительно колебаться вследствие различия материалов циферблата.

Зав. н-р.	Светосила (люкс) Свет в помещении : 500 - 1000 люкс Ультрафиолетовая лампа : 3000 люкс Требуемая длительность зарядки	3.000	10.000	100.000	Резерв хода в темноте
		 3,000Lux 20см под ультра-фиолетовой лампой	 10,000Lux на открытом воздухе, облачно	 100,000Lux на открытом воздухе, солнечно	После полной зарядки
B030	Для хода в течение одних суток	20 Минут	7 Минут	3 Минуты	60 Дней
	От остановки до хода с шагом 1 секунда	2 Часа	30 Минут	8 Минут	
	Полная зарядка	24 Часа	9 Часов	3,5 Часа	
B033	Для хода в течение одних суток	21 Минут	10 Минут	8 Минут	135 Дней
	От остановки до хода с шагом 1 секунда	3 Часа	54 Минуты	18 Минут	
	Полная зарядка	51 Часов	22 Часа	17 Часов	
B11*	Для хода в течение одних суток	26 Минут	9 Минут	7 Минут	730 Дней (при активированном режиме экономии энергии)
	От остановки до хода с шагом 1 секунда	9 Часов	3 Часа	30 Минут	
	Полная зарядка	69 Часов	24 Часа	16 Часов	
B230	Для хода в течение одних суток	23 Минуты	7 Минут	2 Минуты	45 Дней
	От остановки до хода с шагом 1 секунда	8 Часов	2,5 Часа	45 Минут	
	Полная зарядка	25 Часов	7,5 Часа	2,5 Часа	
B510	Для хода в течение одних суток	15 Минут	4 Минуты	2 Минуты	150 Дней
	От остановки до хода с шагом 1 секунда	5 Часов	1,5 Часа	30 Минут	
	Полная зарядка	45 Часов	13 Часа	2,5 Часа	
B740	Для хода в течение одних суток	16 Минут	4 Минуты	2 Минуты	60 Дней
	От остановки до хода с шагом 1 секунда	2,5 Часа	1 Час	45 Минут	
	Полная зарядка	18 Часов	5 Часов	2,5 Часа	
B800	Для хода в течение одних суток	15 Минут	5 Минут	2 Минуты	180 Дней
	От остановки до хода с шагом 1 секунда	3,5 Часа	1 Час	14 Минуты	
	Полная зарядка	53 Часа	17 Часов	6 Часов	
B870	Для хода в течение одних суток	15 Минут	5 Минут	2 Минуты	180 Дней
	От остановки до хода с шагом 1 секунда	3,5 Часа	1 Час	15 Минут	
	Полная зарядка	53 Часа	17 Часов	6 Часов	
B876	Для хода в течение одних суток	15 Минут	5 Минут	2 Минуты	180 Дней
	От остановки до хода с шагом 1 секунда	3,5 Часа	1 Час	14 Минуты	
	Полная зарядка	53 Часа	17 Часов	6 Часов	
C600	Для хода в течение одних суток	35Минут	10 Минут	50 Секунды	70 Дней
	От остановки до хода с шагом 1 секунда	3 Часа	1 Час	5 Минут	
	Полная зарядка	40 Часов	12 Часа	1 Час	
C650	Для хода в течение одних суток	20 Минут	6 Минут	3 Минуты	1460 Дней (при активированном режиме экономии энергии)
	От остановки до хода с шагом 1 секунда	3 Часа	1,5 Часа	50 Минут	
	Полная зарядка	29 Часов	9 Часов	5 Часов	
C690	Для хода в течение одних суток	20 Минут	6 Минут	3 Минуты	210 Дней
	От остановки до хода с шагом 1 секунда	5,5 Часов	1 Час	45 Минут	
	Полная зарядка	74 Часа	14 Часов	12 Часа	
E000	Для хода в течение одних суток	19 Минут	6 Минут	3 Минуты	180 Дней
	От остановки до хода с шагом 1 секунда	6,5 Часа	2 Stunde	26 Минут	
	Полная зарядка	72 Часа	22 Часа	11 Часов	
E068	Для хода в течение одних суток	40 Минут	12 Минуты	2 Минуты	180 Дней
	От остановки до хода с шагом 1 секунда	8 Часов	3 Stunde	18 Минут	
	Полная зарядка	130 Часов	40 Часов	11 Часов	
E100	Для хода в течение одних суток	15 Минут	4 Минуты	2 Минуты	180 Дней
	От остановки до хода с шагом 1 секунда	4 Часа	1.3 Часа	20 Минут	
	Полная зарядка	46 Часов	14 Часа	7 Часов	
E111	Для хода в течение одних суток	40 Минут	11 Минут	2 Минуты	90 Дней
	От остановки до хода с шагом 1 секунда	7 Часов	2 Часа	17 Минут	
	Полная зарядка	120 Часов	35 Часов	11 Часов	
E168	Для хода в течение одних суток	40 Минут	11 Минут	2 Минуты	180 Дней
	От остановки до хода с шагом 1 секунда	7 Часов	2 Часа	17 Минут	
	Полная зарядка	120 Часов	35 Часов	11 Часов	
E210	Для хода в течение одних суток	35 Минут	11 Минут	2 Минуты	240 Дней

Длительность зарядки привода ECO-DRIVE

Значения могут незначительно колебаться вследствие различия материалов циферблата.

Зав. н-р.	Светосила (люкс) Свет в помещении : 500 - 1000 люкс Ультрафиолетовая лампа : 3000 люкс Требуемая длительность зарядки	3.000	10.000	100.000	Резерв хода в темноте
		 20см под ультра-фиолетовой лампой	 на открытом воздухе, облачно	 на открытом воздухе, солнечно	После полной зарядки
	От остановки до хода с шагом 1 секунда	6 Часов	2 Часа	25 Минут	
	Полная зарядка	100 Часов	30 Часов	5,5 Часов	
E31X	Для хода в течение одних суток	40 Минут	11 Минут	2 Минуты	360 Дней
	От остановки до хода с шагом 1 секунда	7,5 Часов	2,5 Часа	45 Минут	
	Полная зарядка	200 Часов	70 Часов	35 Часов	
E670	Для хода в течение одних суток	40 Минут	12 Минут	2 Минуты	365 Дней (при активированном режиме экономии энергии)
	От остановки до хода с шагом 1 секунда	6,5 Часов	2,5 Часа	45 Минут	
	Полная зарядка	150 Часов	45 Часов	9 Часов	
E710	Для хода в течение одних суток	16 Минут	5 Минут	1,5 Минут	300 Дней
E715	От остановки до хода с шагом 1 секунда	6,5 Часов	2,5 Часа	55 Минут	
	Полная зарядка	39 Часов	11 Часов	3,5 Часа	
E760	Для хода в течение одних суток	20 Минут	6 Минут	1,5 Минуты	1825 Дней (при активированном режиме экономии энергии)
	От остановки до хода с шагом 1 секунда	5 Часов	2 Часа	45 Минут	
	Полная зарядка	82 Часа	26 Часов	7 Часов	
E810	Для хода в течение одних суток	10,5 Минут	5 Минут	1,5 Минуты	365 Дней (при активированном режиме экономии энергии)
	От остановки до хода с шагом 1 секунда	7 Часов	2,5 Часа	1 Час	
	Полная зарядка	42,5 Часа	12 Часов	4 Часа	
E860	Для хода в течение одних суток	40 Минут	12 Минут	3 Минуты	365 Дней (при активированном режиме экономии энергии)
	От остановки до хода с шагом 1 секунда	15 Часов	4,5 Часа	1,5 Часа	
	Полная зарядка	150 Часов	45 Часов	9 Часов	
E870	Для хода в течение одних суток	40 Минут	11 Минут	2 Минуты	550 Дней (при активированном режиме экономии энергии)
	От остановки до хода с шагом 1 секунда	13 Часов	4,5 Часа	1 Час	
	Полная зарядка	150 Часов	45 Часов	8 Часов	
F810	Для хода в течение одних суток	65 Минут	20 Минут	7 Минут	174 Дня
	От остановки до хода с шагом 1 секунда	15 Часов	5 Часов	1,5 Часа	
	Полная зарядка	230 Часов	72 Часа	24 Часа	
G43*	Для хода в течение одних суток	35 Минут	10 Минут	4 Минуты	180 Дней
	От остановки до хода с шагом 1 секунда	12 Часов	3,5 Часа	35 Минут	
	Полная зарядка	132 Часа	37,5 Часов	13,5 Часов	
G620	Для хода в течение одних суток	30 Минут	8 Минут	2 Минуты	240 Дней
G670	От остановки до хода с шагом 1 секунда	5 Часов	1,5 Часа	13 Минут	
	Полная зарядка	120 Часов	35 Часов	6 Часов	
G82*	Для хода в течение одних суток	30 Минут	10 Минут	1 Минута	180 Дней
	От остановки до хода с шагом 1 секунда	20 Часов	5,5 Часов	35 Минут	
	Полная зарядка	143 Часа	44 Часа	4,5 Часа	
G900	Для хода в течение одних суток	40 Минут	15 Минут	3 Минуты	270 Дней
	От остановки до хода с шагом 1 секунда	6 Часов	2,5 Часа	45 Минут	
	Полная зарядка	180 Часов	70 Часов	10 Часов	
H360	Для хода в течение одних суток	40 Минут	12 Минуты	3 Минуты	180 Дней
	От остановки до хода с шагом 1 секунда	3 Часа	1,5 Часа	40 Минут	
	Полная зарядка	190 Часов	60 Часов	18 Часов	
H46X	Для хода в течение одних суток	35 Минут	10 Минут	4 Минуты	730 Дней (при активированном режиме экономии энергии)
	От остановки до хода с шагом 1 секунда	45 Часов	13 Часов	2 Часа	
	Полная зарядка	150 Часов	45 Часов	10 Часов	
H500	Для хода в течение одних суток	30 Минут	9 Минут	3 Минуты	150 Дней
	От остановки до хода с шагом 1 секунда	5 Часов	2 Часа	16 Минут	
	Полная зарядка	80 Часов	25 Часов	11 Часов	
H570	Для хода в течение одних суток	30 Минут	9 Минут	3 Минуты	150 Дней
	От остановки до хода с шагом 1 секунда	4,5 Часа	2 Часа	45 Минут	
	Полная зарядка	80 Часов	25 Часов	11 Часов	
J304	Для хода в течение одних суток	40 Минут	12 Минут	3 Минуты	180 Дней
	От остановки до хода с шагом 1 секунда	10 Часов	3 Часа	25 Минут	



Длительность зарядки привода ECO-DRIVE

Значения могут незначительно колебаться вследствие различия материалов циферблата.

Зав. н-р.	Светосила (люкс) Ультрафиолетовая лампа : 3000 люкс Требуемая длительность зарядки	3.000	10.000	100.000	Резерв хода в темноте
		 3,000Lux 20см под ультра-фиолетовой лампой	 10,000Lux на открытом воздухе, облачно	 100,000Lux на открытом воздухе, солнечно	После полной зарядки
	Полная зарядка	130 Часов	40 Часов	8 Часов	
U10*	Для хода в течение одних суток	35 Минут	10 Минут	2 Минуты	912 Дней (при активированном режиме экономии энергии 2)
	От остановки до хода с шагом 1 секунда	6 Часов	2 Часа	45 Минут	
	Полная зарядка	150 Часов	45 Часов	9,5 Часа	
U600	Для хода в течение одних суток	35 Минут	11 Минут	3 Минуты	910 Дней (при активированном режиме экономии энергии)
	От остановки до хода с шагом 1 секунда	5 Часов	2 Часа	40 Минут	
	Полная зарядка	150 Часов	60 Часов	20 Часов	